

air2U
Life is wireless

 Bluetooth




Music Speaker E15

Quick Start Guide



Deutsch

Produktübersicht




- | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Lautstärkereglern
(Sensitiver Touch Ring) | 4. Wiedergabe / Pause | 8. Klinke Audioeingang (2.5mm) |
| 2. Track zurück | 5. Track vor | 9. Ladeanschluss (Micro USB) |
| 3. Mikrofon | 6. Rufannahmetaste | 10. CH / PS Schalter |
| | 7. An / Aus Schalter | 11. MODE-Schalter |

Ihren Lautsprecher aufladen

Laden Sie Ihren Lautsprecher vor der Benutzung für optimale Leistung auf.

- Bitte achten Sie darauf, dass die Ladestation entweder voll aufgeladen oder an einen USB-Port angeschlossen ist. Stellen Sie den Schalter unter der Ladestation auf „PS“. Die LED leuchtet für ca. 3 Sekunden auf und fängt dann an langsam zu pulsieren.
- Stellen Sie nun den (ausgeschalteten) E15 auf die Ladestation.
- Wenn der Ladevorgang nach ca. 2,5 Stunden abgeschlossen ist, wird Ihnen der E15 das mit einer kurzen Durchsage „Is fully charged“ mitteilen. Die rote LED am Lautsprecher leuchtet nun dauerhaft.


Hinweis: Bitte schalten Sie den Schalter zurück auf „CH“ wenn Sie die Ladestation nicht mehr benötigen um Strom zu sparen.



Aufladen des E15 mit der mobilen Ladestation

Aufladen der mobilen Ladestation


1. Stellen Sie den MODE-Schalter unter der Ladestation auf „CH“.
2. Schließen Sie die Ladestation mit dem microUSB Kabel an einen freien USB-Anschluss Ihres Notebooks oder PCs an (optional auch an ein USB-Netzteil). Der Ladevorgang beginnt und der rote Lichtring beginnt zu leuchten.
3. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt der rote Lichtring.



Aufladen des Smartphones

1. Stellen Sie den MODE-Schalter unter der Ladestation auf „PS“.
2. Drücken Sie den MODE-Knopf. Der rote Lichtring wird 4x blinken und dann ausgehen.
3. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit den beiden microUSB Kabeln und der Ladestation.

Hinweis: Bitte schalten Sie den Schalter zurück auf „CH“ wenn Ihr Smartphone aufgeladen ist oder Sie die Ladestation nicht mehr benötigen um Strom zu sparen.



Lautsprecher mit Ihrem Bluetooth-Gerät koppeln

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, die blaue LED blinkt schnell (Kopplungsmodus).
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes (Smartphone oder Notebook) ein und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten. Anweisungen zur Aktivierung der Bluetooth-Funktion entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Gerätes.
3. Wählen Sie den Modellnamen Ihres Lautsprechers und anschließend zum Koppeln mit dem Lautsprecher **BESTÄTIGEN**.

Hinweis: Das Kennwort lautet „0000“, falls Ihr Gerät ein Kennwort abfragt



Pairing des Lautsprechers via NFC

1. Schalten Sie die NFC- und Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes ein. Im Handbuch ihres Gerätes finden Sie weitere Informationen wie Bluetooth und NFC zu aktivieren sind.
2. Halten Sie Ihr NFC-Gerät sehr dicht über den Lautsprecher. Die optimale Distanz liegt bei 4 cm oder weniger.

Bluetooth / Line-In Indikator LED

Status	Indikator	Ansage
Bluetooth Pairing aktiv	Blaue LED blinkt schnell	„Is ready, waiting for device connecting“
Pairing erfolgreich	LED leuchtet dauerhaft blau	„Paired“
Line-In Modus	LED leuchtet dauerhaft rot	Keine Ansage

Freisprechen

1. Drücken Sie  um eingehende Anrufe anzunehmen und die Musikwiedergabe automatisch zu pausieren.
2. Drücken Sie  erneut um das Gespräch zu beenden und die Musikwiedergabe automatisch fortzusetzen.

Musikwiedergabe

- 1 Starten Sie die Musikwiedergabe auf Ihrem Gerät. Der Ton wird jetzt automatisch aus dem Music Speaker E15 kommen (nach einem erfolgreichen Pairing).
2. Die Lautstärke steuern Sie am E15 mit dem Sensorring rund um das air2U-Logo. Fahren sie kreisförmig mit dem Finger über den Ring um die Lautstärke zu erhöhen (Uhrzeigersinn) oder zu verringern (Gegenuhrzeigersinn).

Audio-Eingang

1. Verbinden Sie das mitgelieferte Audio-Kabel mit dem MP3-Player oder anderen Audioquellen.
2. Der Lautsprecher wechselt automatisch in den Line-In Modus. Die LED leuchtet dauerhaft rot.

Sicherheitshinweise

1. Lassen Sie das Produkt nicht fallen, beschädigen oder zerlegen Sie es nicht, andernfalls erlischt die Gewährleistung.
2. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt des Gerätes mit Wasser; trocknen Sie Ihre Hände vor der Benutzung des Gerätes ab.
3. Setzen Sie den Lautsprecher keinen hohen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht aus.
4. Vermeiden Sie Kontakt mit scharfkantigen Gegenständen. Halten Sie das Gerät von metallischen Gegenständen fern.
5. Verwenden Sie den Lautsprecher zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht während eines Gewitters.
6. Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
7. Halten Sie den Lautsprecher von Kindern fern.
8. Halten Sie das Produkt von offenen Flammen fern; stellen Sie entsprechende Dinge nicht in der Nähe des Gerätes auf.

Wenn die Betriebslebenszeit des Produktes endet, sollten Sie nach Möglichkeit alle Komponenten recyceln. Batterien und Akkus dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Bitte entsorgen Sie diese bei einem örtlichen Recyclingcenter. Gemeinsam tragen wir zum Schutz unserer Umwelt bei.

